

BFBE-branchevejledning vedr. asbesthåndtering (rev.14.01.2025)

Baggrund

Denne branchevejledning bygger på svar fra AT 01.11.2024, der er afgivet i forbindelse med en forespørgsel om hvorledes asbest skal håndteres ved huseftersyn.

Regelgrundlag: [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 744 af 18. juni 2024](#) om asbest i arbejdsmiljø

Forholdsregler ved forekomst af asbest

Arbejdstilsynet har oplyst, at den bygningssagkyndiges arbejde skal karakteriseres som §5-arbejde iht. bekendtgørelse, dvs. ”asbestarbejde med lavt støvniveau”. Det skyldes, at den bygningssagkyndige kun inspicerer og ikke arbejder direkte med asbestmaterialer.

Konklusionen

Ved besigtigelse af ejendomme, hvor der er mistanke om asbestmaterialer i tagrum, krybekældre og lignende skal den udførende medarbejder anvende værnemidler for at beskytte sig selv – også selv om det kun er tale om et kortvarigt besøg i området.

Fremgangsmåde:

1. Medarbejderen vurderer, om der skal anvendes værnemidler.
2. Hvis der er forekomst af asbest, skal rådgiver påføre sig værnemidler i form af en **støvdragt og en støvmaske med P2-filter**.
3. Medarbejderen gennemfører sin besigtigelse som vanligt.
4. Værnemidler skal efter besigtigelsen aftages udvendigt – det er vigtigt at man starter med at afklæde sig støvdragten, denne lægges i en klar affaldsplastikpose, efterfølgende tages støvmasken af, denne lægges tilsvarende i posen. Der bindes knude på posen. Masker og dragter må ikke genbruges.
5. Posen skal efterfølgende bortskaffes som farligt affald/asbest (kontakt den lokale genbrugsplads for eventuelle særlige regler).
6. Arbejdet skal **ikke** anmeldes det til Arbejdstilsynet, og der skal heller ske **ikke** registrering i asbestprotokol pga. lav eksponering, jf §5.
